

دستگاه AC1000 به دو روش "حضور و غیاب" و "Access Control" استفاده میشود. کارتخوان دستگاه AC1000 از نوع بدون تماس میباشد.

برای ورود به منوی اصلی دستگاه ، باید کلید "Ent" را به مدت ۳ ثانیه نگه داشت. دستگاه دارای ۶ منوی اصلی به شرح زیر میباشد:

- ۱) User
- ۲) Network
- ۳) Option
- ۴) Terminal Info
- ۵) Ext Function
- ۶) Device

برای استفاده از هر منو باید عدد مقابل آن منو را بزنید.

هرکدام از منوهای اصلی دستگاه دارای کلید منوهای مختلف می باشند که برای ورود به هر کدام باید عدد مقابل آن کلید منو را بزنید.

جهت تایید هر یک از تنظیمات از کلید Ent جهت ویرایش و یا خروج از منوها از کلید Del استفاده کنید.

## "منوی User"

توسط این منو میتوان عملیات ثبت کاربران جدید، حذف و ویرایش کاربران ثبت شده و ثبت مدیران را انجام داد .

- **کلید منوی Add :** از این گزینه جهت ثبت کاربران جدید استفاده میشود.

روش ثبت : در قسمت "User ID" شماره کارت شخص مورد نظر را وارد کرده و کلید اینتر را بزنید، سپس روش تاییدیه شخص مورد نظر را مشخص کنید.

برای ثبت کاربران ۵ روش تاییدیه به شرح زیر وجود دارد:

1) RF = کارت

2) ID&PW = "شناسه شخص و رمز بطور همزمان"

3) RF | PW = "کارت" یا "شناسه شخص و رمز بطور همزمان"

4) RF&PW = "کارت و رمز بطور همزمان"

5) ID&PW | RF&PW = "شناسه شخص و رمز بطور همزمان" یا "کارت و رمز بطور همزمان"

**نکته مهم** ) پس از اضافه کردن پرسنل در سخت افزار AC1000 حتما اطلاعات پرسنل اضافه شده را توسط نرم افزار UNIS دریافت کنید.

- **کلید منوی Delete :** از این گزینه جهت حذف کاربران موجود در دستگاه استفاده میشود . روش حذف : در قسمت "Input ID" شماره کاربر مورد نظر را وارد کرده و کلید اینتر را بزنید .

- **کلید منوی Modify :** از این گزینه جهت ویرایش کاربران ثبت شده استفاده میشود.

روش ویرایش : در قسمت " Input ID " شماره کاربر مورد نظر را وارد کرده و کلید اینتر را بزنید ، برای ویرایش کاربران دو امکان وجود دارد :

۱) Change card ( تغییر کارت )

۲) Add card ( اضافه کردن يك کارت جدید به شناسه مورد نظر )

**نکته مهم**) پس از حذف یا ویرایش پرسنل در سخت افزار AC1000 ابتدا اطلاعات قدیمی پرسنل را از نرم افزار UNIS حذف کرده و سپس اطلاعات جدید را توسط نرم افزار UNIS دریافت کنید.

- **کلید منوی Add Admin :** از این گزینه جهت ثبت مدیر ارشد برای دستگاه استفاده میشود. نکته ) اگر برای دستگاه مدیر ارشد تعریف نکنید ، کلید Ent جهت ورود به منوهای اصلی دستگاه برای همه قابل دسترس خواهد بود .

روش ثبت : در قسمت Admin ID شناسه مدیر ارشد را وارد کرده و کلید Ent را بزنید، سپس روش تاییدیه مدیر ارشد را مشخص کنید . برای ثبت مدیر ارشد ۵ روش تاییدیه وجود دارد .

- **کلید منوی Delete All :** از این گزینه جهت حذف تمام کاربران استفاده میشود .

## "منوی Network"

تنظیمات این منو جهت برقراری ارتباط بین دستگاه AC1000 و server الزامی است.

در قسمت Terminal ID شماره دستگاه را تعیین کنید.

در قسمت Mode پروتکل دستگاه را تعیین میکنیم که حتما باید بصورت SN (عدد ۱) باشد.

در قسمت Network Type باید نوع شبکه را به دو صورت Static یا Dhcp تعیین کرد.


نکته ) بهتر است نوع شبکه به صورت Static ( عدد ۰ ) باشد.


در قسمت Ip Address باید آدرس آی پی در نظر گرفته شده برای دستگاه AC1000 را وارد کرد.

Subnet Mask و Gateway را نیز باید به درستی وارد کرد.

در قسمت Server Ip باید آدرس آی پی server را وارد کرد . (منظور از server کامپیوتری است که نرم افزار UNIS بصورت server mode روی آن نصب شده است.)

در قسمت Server Port حتما عدد ۹۸۷۰ را وارد کنید.

اگر ارتباط بین دستگاه و Server برقرار باشد، روی صفحه نمایش دستگاه شکل  ظاهر میشود.

اگر ارتباط بین دستگاه و Server برقرار نباشد، روی صفحه نمایش دستگاه شکل  ظاهر میشود.

## "منوی Option"

این منو دارای ۶ کلیدمنو میباشد.  
تنظیمات این منو توسط شرکت پالیز افزار انجام میگردد. در صورت عدم آگاهی نسبت به این قسمت تنظیمات پیش فرض شرکت پالیز افزار را تغییر ندهید.

## - کلیدمنوی Application

این قسمت برای تعیین نوع کاربری دستگاه میباشد.  
نکته) نوع کاربری دستگاه حتما باید بصورت (T&A ctrl) (حضور و غیاب) یعنی عدد ۱ باشد، حتی اگر دستگاه بصورت Access Control استفاده شود.  
Start Time و Leave Time باید بصورت 00:00 – 00:00 تنظیم گردد.  
Access Time باید بصورت 00:00 – 23:59 تنظیم گردد.

Multi Fn – Key : در صورت فعال کردن این گزینه میتوان از کلیدهای تابع F1 , F2 , F3 , F4 بصورت ترکیبی با کلیدهای 0 تا 9 استفاده کرد.  
عبارت 0 به معنای فعال بودن و عبارت x به معنای غیرفعال بودن میباشد.

## - کلیدمنوی Verify Option

در قسمت Show User ID میتوان چگونگی نمایش تایید تردد اشخاص روی صفحه نمایش دستگاه را تعیین کرد.  
عدد 0: در صورت تایید تردد شخص، عبارت (Success) روی صفحه نمایش دستگاه می آید.  
عدد 1: در صورت تایید تردد شخص، عبارت (Ok! به همراه شماره کارت) نمایش داده میشود.  
عدد 2: در صورت تایید تردد شخص، نام شخص (البته به زبان انگلیسی) روی صفحه نمایش دستگاه ظاهر میشود. (البته اگر نام شخص توسط نرم افزار UNIS برای دستگاه ارسال شده باشد).

## Auto Enter Key

اگر این آیتم را فعال کنیم، در صورتیکه بخواهیم با (ID و رمز) ثبت تردد کنیم، دیگر نیازی به زدن کلید اینتر پس از ثبت ID نیست.

## - کلیدمنوی Set Doorlock

تنظیمات عملکرد زمانی رله دستگاه در این قسمت انجام میشود. (از 0 تا 30 ثانیه قابل تنظیم است). در صورتیکه نیازی به استفاده از رله دستگاه نداشته باشیم زمان را روی عدد صفر تنظیم میکنیم.

## - کلیدمنوی Sound Control

این قسمت مربوط به تنظیمات صدای دستگاه میباشد.

## Use Voice -

اگر این گزینه صفر باشد، تایید و عدم تایید افراد هنگام ثبت تردد با آلام خاصی مشخص میشود. اگر این گزینه یک باشد، دستگاه بصورت سخنگو (به زبان انگلیسی) عمل میکند.

## Beeper Volume -

برای تعیین اندازه صدای آلام دستگاه از این گزینه استفاده میشود. (عدد صفر یعنی بیصدا)

## - کلیدمنوی Time Setting

برای تنظیم ساعت و تاریخ دستگاه از این منو استفاده میشود.  
نکته مهم) اگر دستگاه از طریق شبکه با Server مرتبط باشد، ساعت و تاریخش را از Server میگیرد، به همین خاطر باید دقت کرد که ساعت و تاریخ Server صحیح و دقیق باشد.  
(منظور از "Server" کامپیوتری است که نرم افزار Unis بصورت Server Mode روی آن نصب شده است).

## - کلیدمنوی Other Setting

این کلیدمنو دارای ۳ گزینه به شرح زیر میباشد:

## Lcd Backlight -

این قسمت مربوط به تنظیمات صفحه نمایش دستگاه میباشد.  
اگر این آیتم غیرفعال باشد (عدد ۰)، هنگام ثبت تردد یا هنگام استفاده از کلیدهای دستگاه صفحه نمایش دستگاه روشن میشود و در بقیه مواقع خاموش می ماند و اگر این آیتم فعال باشد (عدد ۱) صفحه نمایش دستگاه دائما روشن میماند.

## Lcd Brightness -

جهت تغییر روشنایی صفحه نمایش دستگاه از این گزینه استفاده میشود.

## Display Time -

در این قسمت میتوان تعیین کرد که نمایش ساعت دستگاه بصورت ۲۴ ساعته یا am/pm باشد.

**"منوی Terminal Info"**

این منو اطلاعات دستگاه (مثل شماره دستگاه ، ورژن، نوع کاربری، آدرس آی پی دستگاه و Server Port دستگاه و ...) را نشان میدهد.

**"منوی Ext Function"**

این منو دارای دو کلید منو به شرح زیر میباشد:

**کلیدمنوی Lock Terminal**

با فعال کردن این گزینه (وارد کردن عدد ۱)، روی صفحه نمایش دستگاه عبارت "Locked" می آید و کارتخوان و صفحه کلید دستگاه (به جز کلید Ent) قفل میشود. نکته) برای فعال کردن مجدد دستگاه ، باید توسط کلید Ent وارد منوهای دستگاه شده و این گزینه را غیرفعال کنید. (با وارد کردن عدد صفر این گزینه غیرفعال میشود.)

**کلیدمنوی Read Card No.**

با وارد شدن به این قسمت ، روی صفحه نمایش دستگاه عبارت "Place Your Card" می آید و اگر کارتی را به کارتخوان دستگاه نزدیک کنید شماره آن کارت نمایش داده میشود.

**"منوی Device"**

برای ورود به این منو باید رمز 084265 را وارد کنید.

**کلید منوی System Config**

این کلیدمنو دارای ۲ گزینه به شرح زیر میباشد:

**User ID Length -**

در این قسمت میتوان طول شماره کارت را تعیین کرد. (از ۲ تا ۸ رقم)

**Language -**

در این قسمت میتوان زبان دستگاه را تعیین کرد.

**- کلیدمنوی Set Fn-Key**

در این قسمت میتوان کلیدهای F1 تا F4 , Enter را غیرفعال کرد. نکته) عبارت O به معنای فعال بودن و عبارت x به معنای غیرفعال بودن هر آیتم میباشد.

**- کلیدمنوی Card Reader**

در این قسمت فرمت کارت تعیین می شود که حتما باید در قسمت Card Reader و Card Format عدد صفر انتخاب شود .

**- کلید منوی Initialize**

در این قسمت میتوان تنظیمات دستگاه ، اطلاعات تردها و اطلاعات کاربران که شامل اطلاعات کارتها و رمزها میباشد را بطور کامل حذف کرد.

**\*تذکر مهم\***

دقت داشته باشید که در صورت "حذف اطلاعات دستگاه و تردها"، این اطلاعات قابل بازیابی نمیشوند.

**Init Config**

این قسمت جهت حذف کامل اطلاعات دستگاه (شامل اطلاعات مربوط به شبکه، تنظیمات کاربری و ...) میباشد.

**Delete Log**

این قسمت جهت حذف کامل اطلاعات تردها میباشد.

**Init Terminal**

این قسمت جهت "حذف کامل اطلاعات دستگاه" ( شامل اطلاعات مربوط به شبکه ، تنظیمات کاربری و...) و اطلاعات تردها و اطلاعات کاربران(شامل اطلاعات کارتها و رمزها) میباشد.