

راهنمای استفاده از دستگاه استارتر خودرو

تعريف اولین اثranگشت (مدیرسیستم)

۱. کابلها را در جای خود متصل نمائید.
۲. سوییج خودرو را در جای خود قرارداده و بازنمایید. درابتدا چون هیچ اثranگشتی درسیستم تعریف نشده است، خودروی شما بلافاصله استارت میزند.
۳. روی صفحه کلید، دو کلید فشاری SETUP و ERASE و یک کلید دو حالته ON و OFF وجود دارد با فشار دادن کلید SETUP سیستم آماده دریافت اثranگشت می شود. LED زرد صفحه کلید و اسکنر اثranگشت روشن می شود.
۴. انگشت خود را روی اسکنر قرار دهید.
۵. هنگامی که اثranگشت شما توسط اسکنر خوانده شود LED زرد صفحه کلید و چراغ اسکنر شروع به چشمک زدن می کند. دراین حالت انگشت خود را از روی اسکنر برداشته و مجدداً همان انگشت را روی اسکنر قرار دهید. برای بار دوم LED زرد صفحه کلید و چراغ اسکنر شروع به چشمک زدن می کند. همان انگشت را برای بار سوم روی اسکنر قرار دهید. اکنون انگشت شما در سیستم ثبت گردیده است. LED سبز صفحه کلید روشن می گردد و مدیر یا مالک خودرو درسیستم فعل می گردد در صورت عدم موفقیت ثبت اثranگشت LED قرمز صفحه کلید روشن می گردد.

توجه : اولین اثranگشت ثبت شده در سیستم مدیرسیستم می گردد و این شخص می تواند اثranگشتها را دیگر را ثبت و یا مذف نماید.

نحوه روشن نمودن خودرو

۱. سوییج را در جای خود قرارداده و برق خودرو را باز کنید.
۲. چراغ قرمز اسکنر روشن می گردد.
۳. انگشت خود را روی اسکنر قرار دهید تا اثranگشت شناسایی گردد.
۴. در صورت مجاز بودن اثranگشت ، خودرو بطور اتوماتیک استارت می زند.(در صورت مجاز بودن انگشت و موفقیت آمیز بودن تشخیص اثranگشت LED قرمز اسکنر خاموش شده و دستگاه بعد از یک صدای BEEP دستور استارت را به موتور ارسال می کند).

اضافه کردن یک کاربر با اثranگشت جدید

۱. برای ثبت اثranگشت جدید خودرو باید روشن باشد.
۲. کلید SETUP روی صفحه کلید را فشار دهید. (LED زرد صفحه کلید و چراغ قرمز اسکنر روشن می گردد)
۳. مدیر یا مالک خودرو انگشت خود را جهت اجازه ثبت اثranگشت جدید روی اسکنر قرار می دهد (انگشتستان را وقتی LED زرد صفحه کلید و چراغ قرمزوی اسکنر خاموش شد بردارید).
۴. وقتی LED زرد صفحه کلید و چراغ قرمز اسکنر روشن شد، نفر جدید باید انگشتش را روی اسکنر قرار دهد.
۵. وقتی اثranگشت توسط اسکنر برداشته شد LED زرد صفحه کلید و چراغ قرمز اسکنر شروع به چشمک زدن می کند. دراین موقع باید انگشت را از روی اسکنر بردارید و هنگام روشن شدن مجدد اسکنر همان انگشت را روی اسکنر قرار دهید. این کار یک بار دیگر تکرار خواهد شد.

۶. بعد از سومین مرحله ثبت اثرانگشت ، LED سبز صفحه کلید روشن می گردد و نفر جدید در سیستم فعال می گردد. چنانچه LED قرمز صفحه کلید روشن گردد به مفهوم عدم پذیرش اثر انگشت فرد جدید می باشد و باید اثرانگشت گیری مجدد تکرار گردد.

توجه : سیستم اجازه تعریف ۱۹ اثر انگشت را می دهد .

حذف اثرانگشت

۱. برای حذف اثرانگشت خودرو باید روشن باشد.
۲. کلید ERASE صفحه کلید را فشاردهید جهت اجازه حذف کردن یک اثرانگشت ، مدیر یا مالک خودرو انگشت خود را جهت تشخیص روی اسکنر قرار داده و وقتی LED زرد صفحه کلید و چراغ قرمز اسکنر خاموش شد انجشت خود را بردارید.
۳. وقتی LED سبز صفحه کلید روشن شد آخرین اثرانگشت ثبت شده روی سیستم حذف می گردد.
۴. با تکرار مرحله ۴ و ۵ می توانید اثرانگشتها را به ترتیب (یکی یکی) حذف نمایید.

غیر فعال کردن سیستم اثرانگشت

۱. صفحه کلید را به سوکت مربوطه متصل نمایید.
۲. کلید ON و OFF صفحه کلید را در وضعیت ON قراردهید.
۳. مدیر یا مالک خودرو با قرار دادن انگشت روی اسکنر خودرو را روشن نماید.
۴. خودرو را خاموش و مجدد روشن کنید. (سیستم بدون درخواست اثر انگشت فرمان استارت را به موتور می دهد)

فعال کردن سیستم اثرانگشت

۱. قبل از استارت موتور، کلید ON و OFF صفحه کلید را در وضعیت OFF قراردهید.(جدا نمودن صفحه کلید از کنترل پانل باعث فعال شدن سیستم اثرانگشت خواهد شد).
۲. سیستم اثرانگشت فعال گردید.(اگر برای استارت خورو به اثرانگشت نیاز می باشد.)

ویژگیهای سیستم اثرانگشت خودرو

۱. امنیت در روشن شدن خودرو، با سوییچ و یا روشن نمودن خودرو در حرکت (هل دادن خودرو)
۲. سیستم بسیار ساده و با امنیت بالا جهت روشن نمودن سیستم ، ثبت و یا حذف اثرانگشت کاربر.
۳. کنترل پمپ سوخت و استارت خودرو توسط اثرانگشت ، آلام سیستم و آلام ارسالی به سیستم دزد گیر خودرو ، نرم افزار ساده و کارآمد جهت تنظیم سیستم و به روز کردن نرم افزار داخلی سیستم از طریق پورت سریال (RS232) کامپیوتر.
۴. ولتاژ وردي از ۶/۹ تا ۳۲ ولت DC مناسب برای هر نوع سیستم اتومبیل .
۵. اندازه کوچک و راحت جهت نصب سریع در داخل خودرو .